



FICHA TÉCNICA

ProCaP

Pinza profesional



Pinza profesional para el CaP. Herramienta especial para conseguir la mejor conexión y desconexión posible del CaP con los adaptadores.

Para insertar el CaP



Insertar la ranura del conector en la parte posterior con forma de tenedor de la (ProCaP), y presionar las extremidades para terminar la conexión.

Detalle principal vista superior



Inserte la ranura del conector aquí para cerrar la conexión

Para extraer el CaP



Insertar la ranura especial del conector en la parte central con forma de tenedor de la (ProCaP), y presionar las extremidades de la pinza para abrir la conexión.

Detalle principal vista superior



Inserte la ranura del conector aquí para abrir la conexión

Especificaciones mecánicas

Cuerpo principal:

Acero carbono 45

Extremidades:

PET - Antideslizante

Peso:

275 gr.