

NOTA TÉCNICA / TECH NOTE

Título: Selección del tipo de señal de video Producto: Cámara SCB6003 Referencia: Samsung Fecha: 26/07/2016

A) Como cambiar la señal de video de AHD a Analógico.

Paso 1

Presione el botón de menú OSD que se encuentra en la parte posterior de la cámara. 🕀



Paso 2

Seleccione la opción **"SPECIAL"** (opción 6), con un movimiento vertical **del** botón OSD para entrar en el submenú **"SPECIAL SETPU"**

07-27-2016 MI6 07:39:39	
MAIN	SETUP
1. PROFILE 2. D-WDR 3. WHITE BAL 4. EXPOSURE↓ 5. BACKLIGHT 6. SPECIAL↓ 7. EXIT	BASIC ONJ ATW OFF SAVE
	Cancra 12

Paso 3

Dentro del menú "SPECIAL SETUP" posiciónese en "VIDEO OUTPUT" (opción 4)



Paso 4

En la opción **"VIDEO OUTPUT"** con un movimiento horizontal **4 .** se modifica el parámetro AHD a Analógico.

B) Cambiar el tipo de señal de video Analógico a AHD

Dejar presionado el botón de menú OSD de la cámara hasta que prenda y apague la pantalla.