


































































INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN DE LA CERRADURA DIGITAL PHILLIPSEXTR

<p>→ Código maestro de fábrica "123456"; Código de Usuario "123": Presione  para bloquear o configurar. Presione  para borrar.</p>
<p>→ Desbloquear (en Modo predeterminado o Modo paso): Inserte código de usuario válido y presione  o gire la perilla interna. El LED parpadeará en verde dos veces y la cerradura emitirá un bip corto</p>
<p>→ Desbloquear (en Modo Seguro): Inserte código de usuario válido y presione . El LED parpadeará en verde dos veces y la cerradura emitirá un bip corto</p>
<p>→ Bloquear (en Modo predeterminado o Modo Paso): Presione  o gire la perilla interna. El LED parpadeará en rojo y la cerradura emitirá dos bips cortos</p>
<p>→ Bloquear (Modo Seguro): Inserte el código de usuario válido y presione  para bloquear. El LED parpadeará en rojo y la cerradura emitirá dos bips cortos</p>
<p>→ Configurar el modo de funcionamiento: A modo predeterminado: Código Maestro →  →  →  (Perilla interna activa y auto-bloqueo activo) A modo seguro: Código Maestro →  →  →  (Perilla interna inactiva y auto-bloqueo inactivo) A modo paso: Código Maestro →  →  →  (Perilla interna activa y auto-bloqueo inactivo)</p>
<p>→ Configurar los códigos de usuario: Agregar un código de usuario: Código Maestro →  →  →  → Nuevo código de usuario →  → Repita nuevo código de usuario →  Borrar un código de usuario: Código maestro →  →  →  → Código de usuario que se borrará →  → Repita código de usuario que se borrará →  Borrar todos los códigos de usuario: Código maestro →  →  →  → Repita código maestro →  Cambiar el código maestro: Código maestro →  →  →  → Nuevo código maestro →  → Repita nuevo código maestro → </p>
<p>→ Configurar el control remoto: Añadir control remoto: Código maestro →  →  →  → Después de escuchar un bip largo el LED parpadeará en verde; después presione el botón  para agregar control remoto. El control remoto se puede agregar continuamente. Presione  para cancelar los controles remotos agregados Configurar un teléfono móvil como control remoto, a través de un Hub YaleConnect (no incluido): Aplique el paso anterior (el teléfono móvil funciona como un control remoto adicional mediante la App Yale Connect) Borrar todos los controles remotos: Código maestro →  →  →  → Repita Código maestro → </p>
<p>→ Configuración/Cancelación de función auto-bloqueo: Apagar función auto-bloqueo: Código maestro →  →  →  →  Encender función auto-bloqueo: Código maestro →  →  →  → La proyección del cerrojo está activada automáticamente después de 8 segundos, predeterminado Configurar tiempo para auto-bloqueo: Código maestro →  →  →  → Inserte tiempo (dos dígitos) →  (configurable desde 05 hasta 99 segundos)</p>
<p>→ Activar/desactivar el Modo Silencio: Encendido del beep sonoro: Código maestro →  →  →  →  Apagado del beep sonoro: Código maestro →  →  →  → </p>
<p>→ Crear una "contraseña una vez": Código maestro →  →  →  → Inserte contraseña una vez →  → Repita contraseña una vez → </p>
<p>→ Restablecer la configuración de fábrica (Si se olvida código maestro) Retire 1 batería y vuélvala a poner después de 5 segundos. Después de escuchar 1 bip largo y 1 bip corto, presione  3 veces en 5 segundos para regresar al modo predeterminado</p>
<p>→ Mensajes luminosos (LED exterior): Capacidad de batería baja: El LED parpadea en rojo y 5 segundos de sonido bip. Programación válida: parpadeo verde y 1 bip largo Programación inválida: parpadeo rojo y 1 bip largo Error de cierre: parpadeo rojo y 3 segundos de bips largos Después de 4 intentos de códigos incorrectos, la cerradura se bloqueará y emitirá sonidos de alarma y parpadeos rojos. La cerradura seguirá bloqueada durante 3 minutos. Modo auto-bloqueo: Cuando la cerradura detecte que la puerta está cerrada, la proyección del perno se activa automáticamente después de 8 segundos (configurable de 5 a 99 segundos)</p>