

smokesabre®
Instrucciones de uso

Antes de utilizar el **smokesabre®** lea las advertencias y las instrucciones de uso que figuran en el envase.

- Retire la tapa de la parte superior
- Presione el botón de liberación (A), tal como se muestra debajo
- Sacuda la muñeca (B), o tire del sable aplicador con suavidad, para extenderlo por completo
- Sostenga el envase en posición vertical y libere una ráfaga de aerosol durante 0,5 – 1 segundo. Repita la operación cada 10 segundos, según sea necesario
- Si el detector no responde, es probable que tenga algún defecto.
- No sacudir / extender el sable aplicador en dirección de otras personas
- No extraer el sable aplicador del envase

