

be able with cable



FICHA TÉCNICA

PiCaP

Pinza económica









Para insertar el CaP



Insertar el conector entre las extremidades de la pinza, procurando posicionar cada conector en la parte correcta, y presionar las extremidades de la pinza para terminar la conexión.

Detalles de las extremidades



Ponga el CaP en la forma cuadrada de la pinza

Ponga la cabeza del conector en la forma redonda de la pinza

Para extraer el CaP



Posicionar la ranura especial del conector en la parte especifica (forma tenedor) de la PiCaP, y presionar las extremidades de la pinza para abrir la conexión.

Detalles de la punta



Especificaciones mecánicas

Cuerpo principal: Peso:

Nylon + 50% fibra de vidrio 64 gr.